

АППАРАТ ДЛЯ МАНИКЮРА “ZS-601”

Фрезер для маникюра, педикюра и коррекции ногтей ZS-601 имеет мощность 15 Вт. Максимальная скорость вращения фрезы составляет 30000 оборотов в минуту. Модель характеризуется компактностью, лаконичным дизайном и наличием всех необходимых функций. Управлять фрезером можно как вручную, так с помощью специальной педали. Переключение режимов производится тумблером, расположенным на панели устройства. Выбор направления режима вращения насадок осуществляется с помощью переключателя на передней панели. Подставка под ручку фрезера и насадки – дополнительный комфорт мастеру. Также имеет отверстия для фрез. Аппарат работает на разных оборотах от минимального 0 до максимального в 30000 об/мин. Плавный переход скоростей производится ручкой на передней панели аппарата или с помощью ножной педали. Фрезер прекрасно подойдет для аппаратного маникюра, верхней коррекции ногтей (гель и акрил). Фрезер можно использовать для педикюра только с легкими небольшими насадками и не часто. Обладает низким шумом во время работы, не вибрирует. Встроенный предохранитель защищает от перегрузок. Маникюрная машинка ZS-601 надежна и долговечна. Подойдет для профессионального использования.

Комплектация: Блок питания, ручка-микродвигатель, набор фрез (6 шт.) с алмазным напылением, необходимых для обработки края ногтя, шлифовки, тонкой шлифовки, удаления кутикулы, удаления мозолей и огрубевшей кожи, чистки под ногтями, коррекции искусственных ногтей и финишной шлифовки, подставка для ручки, ножная педаль.

Технические характеристики:

Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц.
Мощность: 15 Вт.
Максимальное количество оборотов: 30000
Минимальное количество оборотов: 500
Габариты в упаковке: 24,5*21*10 см
Вес: 1450 гр
Реверс - переключение направления вращения: есть
Обладает низким шумом во время работы, не вибрирует
Ножная педаль: есть
Встроенный предохранитель: есть
Тип зажима: цанговый зажим фрезы
Применение: маникюр, педикюр, коррекция искусственных ногтей
Производитель: Китай

Инструкция по применению:

1. Установите аппарат на сухую поверхность.
2. Подсоедините ручку к блоку питания. По необходимости подсоедините педаль.
3. Вставьте нужную фрезу. Для того, чтобы поменять насадку, поверните секцию ручки по часовой стрелке (пол-оборота, до щелчка) - откроется цанговый зажим, затем вставьте нужную фрезу и поверните патрон в обратную сторону.
5. Перед тем как включить прибор в розетку, убедитесь, что выключатель находится в режиме «OFF», чтобы избежать травм, вызванных внезапным началом работы.
6. Поставьте переключатель скорости на отметку «0».
7. Подсоедините аппарат к сети.
8. Включите аппарат с помощью кнопки включения.
9. Выберите режим вращения фрезы.
10. Выставьте необходимую скорость вращения с помощью регулятора скорости.
11. Для того, чтобы переключить фрезер на ножной режим, переключите аппарат на функцию «FOOT». Перед этим рекомендуется выключить фрезер или выставить скорость вращения на «0».
12. Прежде чем класть ручку на подставку, выставьте скорость на отметку «0» и дождитесь полной остановки вращения фрезы.
13. Для завершения работы выставьте скорость вращения на «0», выключите аппарат и отсоедините от сети.

*Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Гарантия: 3 месяца. Возврат и обмен возможен в течение гарантийного срока. Обязательные условия возврата/обмена: предоставление чека или накладной на товар, гарантийного талона и индивидуальной упаковки.